

MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR FEUX SONORES

Deux modes d'utilisation sont possibles.

Le mode manuel :

Le mode manuel est le mode de base de la télécommande. Appuyez simplement sur le bouton pour activer le feu sonore. L'indicateur sonore de la télécommande confirme son fonctionnement et l'état de sa pile.

Le mode automatique :

Le mode automatique s'active en appuyant de manière prolongée sur le bouton de la télécommande. Les feux équipés sont ensuite activés automatiquement pendant 30 minutes lorsque vous passez à proximité. La télécommande émet un court « bip » toutes les minutes pour rappeler qu'elle est en fonctionnement permanent.

Pour revenir en mode manuel, maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes.

Quels sont les messages diffusés ?

Quand vous entendez la musique, vous pouvez traverser.

Quand vous entendez « rouge piéton » ou « rouge piéton, don't walk », vous devez attendre.