

PROTOCOLE DE DÉCONTAMINATION DES MOISSURES

GRANDES SURFACES

SUPÉRIEURES À 10 M²

Une équipe de professionnels correctement formée et équipée pour la décontamination des moisissures doit mener l'opération.

Au moment du nettoyage, **tenir éloignés les occupants des locaux**, en particulier les personnes à risque (personnes âgées, enfants de moins de 12 mois, personnes greffées, immunodéprimées, maladies respiratoires et allergiques chroniques...).

- 1 Se protéger avec un **masque de protection respiratoire** type HEPA, porter une **cote intégrale jetable** couvrant la tête et les pieds, des **gants** et des **lunettes de sécurité**.



2 **Confiner la zone :**

- Mettre hors service le système de ventilation.
- **Retirer le mobilier** de la zone. Recouvrir le mobilier, les luminaires et autres objets ne pouvant pas être retirés, d'une **bâche plastique fermée hermétiquement** à l'aide de ruban adhésif.
- Fermer hermétiquement les **conduits et grilles de ventilation** ou toute autre ouverture.
- Si possible, mettre la pièce en dépression à l'aide d'un ventilateur industriel d'aspiration muni d'un filtre HEPA.
- Utiliser un **sas** de décontamination.
- Protéger les portes s'il n'y a pas de sas (à l'aide de ruban adhésif).

- 3 **Humidifier légèrement** la surface moisie avec une **solution nettoyante**, puis **frotter** et **gratter** jusqu'à élimination totale des moisissures, en faisant attention à ne pas générer trop de poussières.



Ne pas trop mouiller la surface afin de ne pas retarder son séchage.



*Respecter les précautions d'emploi et de stockage des produits.
Lire attentivement l'étiquette.*



- 4 **Retirer les matériaux poreux** (isolants, plâtre et dérivés) ne pouvant pas être nettoyés, les mettre dans un sac plastique fermé hermétiquement, nettoyer et dépoussiérer l'extérieur des sacs avant de les transporter vers des zones saines du bâtiment, puis les éliminer rapidement.



Veiller à prendre toutes dispositions pour que les matériaux moisiss ne soient pas récupérés et donc réutilisés (mise en décharge).




- 5 Dépoussiérer la zone de travail avec un **aspirateur équipé d'un filtre HEPA** (Haute Efficacité pour Particules Aériennes) avant le retrait des bâches sur les portes et les ouvertures.
- 6 Avant de quitter les zones contaminées, **retirer les vêtements jetables** afin de prévenir la dissémination de poussières à l'extérieur de la zone de travail.
- 7 Après nettoyage, **éliminer les bâches plastiques et équipements jetables** ainsi que les **éponges, chiffons utilisés**.



- 8 **Aérer** la pièce.
- 9 Bien **sécher les matériaux** décontaminés.



-  **Surveiller** régulièrement le support afin de vérifier l'absence de réapparition des moisissures.

Attention ! Toute personne ressentant des troubles respiratoires doit immédiatement cesser tous travaux sur ou à proximité de surfaces contaminées.